

SOLEKIT

ソレキットマルチコントローラー 取り扱い説明書



ソレキットマルチコントローラーはソレキットを最大
4 台を手元で動作させることができます。



出力 4 ポート
USB Type A




入力 2 ポート
USB Micro Type B



ソレキットのスイッチ基板に付属のジャンパーキャップを
装着してください。




出力 4 ポート



動作 LED

ボタンスイッチ



電源 LED

入力 2 ポート

※カバーを外すとマルチコントローラーUSBとして使えます。
QRコードから取扱説明書をよく読んでご使用ください。



<http://www.takaha.co.jp/product/sb/pdf/SB-6565-03.pdf>

■ご注意（保護者の方へ）

- ・ご使用前に説明書をよく読んでください。保護者の方も必ずお読みください。
- ・DC5Vの電源（モバイルバッテリー、スマホの充電器、電池等）をご使用ください。
- ・パソコンからは給電しないでください。故障につながる恐れがあります。
- ・高温・多湿を避け、常温室内での使用（保管）をお願いします。
- ・破損の原因となりますので大きな衝撃を与えないようご注意ください。
- ・商品の仕様・形状などは予告なく変更する場合があります。

■保証期間 商品購入後 6 カ月

- ・部品が故障・破損した場合、購入後 6 カ月以内に限り無償交換いたします。
- ・故意に破損した場合は保証の対象になりません。ご了承ください。

■カスタマーサポート

- ・タカハ機工株式会社 TEL: 0948-82-3222 MAIL: info@takaha.co.jp

@akita11
明和電機
TAKAHA